



**Hướng dẫn nhanh**

**AVerVision  
CP series**

1. Kết nối nguồn điện .



2. Chọn ngõ ra để hiển thị hình ảnh.




Công tắc	Các cổng	
a. RGB	 RGB OUTPUT	 Máy chiếuLCD/DLP
b. TV	 S-VIDEO OUTPUT	 TV

a. Kết nối qua cổng RGB



b. Kết nối với TV



3. Xoay vòng tròn qua lại để phóng to thu nhỏ hình ảnh.



4. Ấn phím này để tự động điều chỉnh tiêu điểm



Vòng điều chỉnh tiêu điểm

5. Ấn phím này để chụp và lưu hình ảnh lên thẻ nhớ tích hợp



6. Ấn phím này ta chọn nguồn là camera hay là máy tính để trình chiếu .



7. Ấn phím này để dừng hoặc tiếp tục hiển thị hình ảnh đang thu



## Hướng dẫn nhanh

AVerVision  
CP series

### 8. Ứng dụng :



### 9. Kết nối bảng tương tác

